




Kurzanleitung


Tasten & Grundfunktionen




An:
2 Sek. drücken



Aus:
5 Sek. drücken




Lauter:
kurz drücken




Leiser:
kurz drücken

Laden




Vor Inbetriebnahme vollständig laden.

Pairing mit anderen Geräten



Für Pairing mit dem Smartphone die "Nach oben" & "Nach unten"-Tasten gleichzeitig 2 Sek. drücken bis die Statusanzeige blau und rot blinkt. Die Geräte koppeln.

Mit der CLEARLink App (kostenfrei) können Sie individuelle Anpassungen & Aktualisierungen vornehmen.



Für Pairing mit Bluetooth Kopfhörern das Gerät ausschalten. Dann die "An & Aus"-Taste 15 Sek. gedrückt halten. Die Statusanzeige blinkt erst lila, dann blau. Die Geräte koppeln.

Mit dem Ausschalten merkt sich das Gerät die gekoppelten Bluetooth-Verbindungen.

Kabel-Kopfhörer



USB-Stecker der Kabel-Kopfhörer so weit einstecken, bis die 3 Rippen am Stecker in der USB-Buchse verschwinden.

Interkom Geräte verbinden

1. Alle Geräte sollten ausgeschaltet sein.
2. Schalten Sie das 1. Gerät ein, indem Sie die "An- & Aus"-Taste sowie die "Nach unten"-Taste gleichzeitig drücken. Die Statusanzeige blinkt lila.
3. Auf dem 2. Gerät drücken Sie nun die "An- & Aus"-Taste sowie die "Nach oben"-Taste für 5 Sek. gleichzeitig.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 umgehend bei allen weiteren Geräten. Sind alle Geräte aktiviert, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
5. Alle Geräte sollten nun grün und/oder blau blinken. Um den Verbindungsprozess abzuschließen, drücken Sie am letzten Gerät einmal die "An- & Aus"-Taste.
6. Alle Geräte ausschalten, um die Verbindung zu speichern. Beim nächsten Aktivieren erkennen sich die Geräte automatisch (siehe "Interkom aktivieren").



Aktivierung des ersten Gerätes




Aktivierung der anderen Geräte




Beenden am letzten Gerät

Interkom aktivieren / deaktivieren

Um den Interkom Modus wieder zu aktivieren, nachdem die Geräte ausgeschaltet waren, zunächst alle Geräte aktivieren. Dann an allen beteiligten Geräten die "Nach oben"-Taste 2 Sek. gedrückt halten. Ein Signalton erklingt.




Um den Interkom Modus zu deaktivieren, am jeweiligen Gerät die "Nach unten"-Taste 2 Sek. gedrückt halten.




Private Interkom Gruppe

In einer bestehenden, aktiven Interkom Gruppe kann eine private Gruppe eingerichtet werden. Hierzu an zwei Geräten die "Aus- & An"-Taste sowie die "Nach oben"-Taste gleichzeitig drücken, bis die Statusanzeige lila blinkt.



Am 2. Gerät kurz die "An- & Aus"-Taste drücken.



Kurz die "An- & Aus"-Taste drücken, um wieder in die gesamte Gruppe zu gelangen. Ein Signalton erklingt. Gleiches gilt für das Gelangen in private Gruppen.


Reset

Drücken Sie alle Tasten für 2 Sek. gleichzeitig, um einen kompletten Reset durchzuführen.

S.O.S. Funktion U-SAFE



Die Geräte verfügen über einen manuellen S.O.S. Modus: Der U-SAFE S.O.S. Modus ermöglicht es dem Reiter, manuell eine Notfallbenachrichtigung auszulösen (nach der Einrichtung von U-SAFE in der CLEARLink App). Wird S.O.S. ausgelöst, versucht U-SAFE die Notfallbenachrichtigung sofort zu übertragen.




Tippen Sie 5 x auf den "An- & Aus"-Taste, dann noch ein weiteres Mal, um S.O.S. zu bestätigen. Ohne die 6. Bestätigung bricht S.O.S. den Versand der Notfallbenachrichtigung ab.

Über den Bereich U-SAFE in der CLEARLink App ist es auch möglich, Notfallkontakte zu hinterlegen. Weitere Informationen in der App.


Telefon-Funktion




Anruf annehmen
"Hallo" sagen oder "An & Aus" kurz drücken.



Anruf beenden
"An & Aus" 2 Sek. drücken.




Letzte Nr. anrufen
"An & Aus" und "Nach oben" 2 Sek. drücken.




Voice Call
"An & Aus" und "Nach unten" 2 Sek. drücken.

Stellen Sie zuvor sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Gerät verbunden ist (siehe oben).


Musik-Funktion




Musik abspielen
2 x "An & Aus" drücken.



Musik stoppen
"An & Aus" einmal drücken.



1 Song zurück
"Nach unten" 2 x drücken.



1 Song vorwärts
"Nach oben" 2 x drücken.

Stellen Sie zuvor sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Gerät verbunden ist (siehe oben).

Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung, welche Sie unter www.usg-reitsport.de/downloads oder über den QR-Code finden.



USG United Sportproducts Germany GmbH
www.usg-reitsport.de



WEEE DE 76639754



Download
CLEARLink

Android



iOS